

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYKAZ

Str.1

MS2-52-RZ
MS2-72-RZ
MS2-92-RZ
MS2-112-RZ

Nr	Wersja	Nazwa części	Indeks	J.m.	Ilość
ZESPÓŁ POMPOWY					
1.	MS2-52-RZ	Wirnik pompy	052333-0001-0	szt.	1.0
	MS2-72-RZ		072333-0001-0		
	MS2-92-RZ		092333-0001-0		
	MS2-112-RZ		011333-0001-0		
2.		Korpus pompy	052333-0002-0	szt.	1.0
3.		Zaczep	014313-0004-0	szt.	1.0
4.		Uszczelka	1373-300-009.	szt.	1.0
5.		Śruba M10x35	0653-311-051.	szt.	3.0
6.		Śruba M12x40	0653-311-088.	szt.	6.0
7.					
8.					
SILNIK					
9.	MS2-52-RZ	Korpus silnika	054311-1001-0	szt.	1.0
	MS2-72-RZ		094311-1001-0		
	MS2-92-RZ				
	MS2-112-RZ				
10.		Pokrywa górna	044311-1002-0	szt.	1.0
11.		Przegroda	044311-1003-0	szt.	1.0
12.		Komora olejowa	044311-1004-0	szt.	1.0
13.		Pierścień dystansowy	044311-1005-0	szt.	1.0
14.		Wieszak	044311-1006-0	szt.	1.0
15.	MS2-52-RZ MS2-72-RZ MS2-92-RZ MS2-112-RZ	Obsada zacisku przewodu	044311-1008-0	szt.	1.0
16.	MS2-52-RZ MS2-72-RZ	Zacisk przewodu	044311-1009-0	szt.	1.0
	MS2-92-RZ MS2-112-RZ		094311-1009-0		
17.		Korek	044311-1011-0	szt.	2.0
18.		Pierścień	044311-1200-0	szt.	1.0
19.		Pierścień	044311-1300-0	szt.	1.0
20.	MS2-52-RZ	Uszczelka przewodu	1373-300-012.	szt.	1.0
	MS2-72-RZ		1373-300-013.		
	MS2-92-RZ MS2-112-RZ				
21.		Ośłona	044311-1013-0	szt.	1.0
22.		Ośłona przestrzeni smarowej	044311-1014-0	szt.	1.0
23.		Przekładka	044311-1015-0	szt.	1.0
24.		Korek	014313-1011-0	szt.	1.0
25.		Wpust	0743-110-060.	szt.	1.0
26.		Olej SAE 10W/30	0243-100-010.	l	2.8

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy posługiwać się numerem indeksu.

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYKAZ

Str.2

MS2-52-RZ
MS2-72-RZ
MS2-92-RZ
MS2-112-RZ

Nr	Wersja	Nazwa części	Indeks	J.m.	Ilość
27.		Łożysko	0631-100-087.	szt.	1.0
28.		Łożysko	0631-100-078.	szt.	1.0
29.		Pierścień osadczy	0639-503-005.	szt.	1.0
30.		Pierścień osadczy	0639-503-030.	szt.	1.0
31.		Pierścień osadczy	0639-504-037.	szt.	1.0
32.		Nakrętka M12	0639-331-051.	szt.	4.0
33.		Podkładka	0653-182-011.	szt.	3.0
34.		Podkładka koronowa	0653-182-015.	szt.	3.0
35.		Śruba M12x60	0653-311-108.	szt.	4.0
36.		Śruba M12x70	0653-311-112.	szt.	2.0
37.		Wkręt M5x10	0653-332-016.	szt.	1.0
38.		Śruba z gniazdem M6x45	0653-514-000.	szt.	3.0
39.		Uszczelnienie czołowe Ø 38	0879-100-070.	szt.	1.0
40.		Uszczelnienie czołowe Ø 32	0879-100-080.	szt.	1.0
41.		Czujnik wilgotnościowy	0879-100-330.	szt.	1.0
42.	MS2-52-RZ MS2-72-RZ MS2-92-RZ MS2-112-RZ	Pakiet stojana	1111-326-070. 1111-326-090. 1111-326-110. 1111-326-130.	szt.	1.0
43.	MS2-52-RZ MS2-72-RZ MS2-92-RZ MS2-112-RZ	Wirnik silnika	1111-326-071. 1111-326-091. 1111-326-111. 1111-326-131.	szt.	1.0
44.	MS2-52-RZ MS2-72-RZ	Przewód elektryczny 9x1.5mm ²	1121-200-006.	m.b.	10.0
	MS2-92-RZ MS2-112-RZ	Przewód elektryczny 9x2.5mm ²	1121-200-007.		
45.		Pierścień uszczelniający O	1373-100-017.	szt.	1.0
46.		Pierścień uszczelniający O	1373-100-030.	szt.	2.0
47.		Pierścień uszczelniający O	1373-100-220.	szt.	1.0
48.		Pierścień uszczelniający O	1373-100-227.	szt.	2.0
ROZDRABNIACZ					
52.		Tarka rozdrabniacza	052333-2001-0	szt.	1.0
53.		Nóż rozdrabniacza	052333-2002-0	szt.	1.0
54.		Przeciwostrze	052333-2003-0	szt.	1.0
55.		Nóż	052333-2004-0	szt.	2.0
56.		Wkrętka	012333-2005-0	szt.	2.0
57.		Śruba z gniazdem M6x16	0653-514-003.	szt.	2.0
58.		Śruba z gniazdem M6x45	0653-514-000.	szt.	4.0
59.		Wkręt M6x30	0653-332-025.	szt.	2.0
60.		Kołek 5n6/30	0653-510-005.	szt.	2.0

-RZ - wersja z rozdrabniaczem i zaczepem

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy posługiwać się numerem indeksu.

MS2-52-RZ
MS2-72-RZ
MS2-92-RZ
MS2-112-RZ

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SCHEMAT

