

# KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYKAZ

Str.1

MS3-52-Z  
MS3-72-Z  
MS3-92-Z  
MS3-112-Z  
MS3-112-H

Nr	Wersja	Nazwa części	Indeks	J.m	Ilość
<b>ZESPÓŁ POMPOWY</b>					
1.	MS3-52-Z	Wirnik pompy	052313-0001-0	szt.	1.0
	MS3-72-Z		072313-0001-0		
	MS3-92-Z		092313-0001-0		
	MS3-112-Z		011313-0001-0		
	MS3-112-H		011413-0001-0		
2.	MS3-52-Z	Korpus pompy	052313-0002-1	szt.	1.0
	MS3-72-Z				
	MS3-92-Z				
	MS3-112-Z				
	MS3-112H-Z				
3.		Podkładka	0653-182-006.	szt.	1.0
4.		Zaczep	044311-0004-0	szt.	1.0
5.		Uszczelka	1373-300-010.	szt.	1.0
6.		Śruba M12x40	0653-311-088.	szt.	6.0
7.		Śruba M16x45	0653-311-135.	szt.	4.0
8.		Nakrętka M20x1,5	0653-324-012	szt.	1.0
<b>SILNIK</b>					
9.	MS3-52-Z	Korpus silnika	054311-1001-0	szt.	1.0
	MS3-72-Z		094311-1001-0		
	MS3-92-Z				
	MS3-112-Z				
	MS3-112H-Z				
10.		Pokrywa górna	044311-1002-0	szt.	1.0
11.		Przegroda	044311-1003-0	szt.	1.0
12.		Komora olejowa	044311-1004-0	szt.	1.0
13.		Pierścień dystansowy	044311-1005-0	szt.	1.0
14.		Wieszak	044311-1006-0	szt.	1.0
15.	MS3-52-Z	Obsada zacisku przewodu	044311-1008-0	szt.	1.0
	MS3-72-Z				
	MS3-92-Z				
	MS3-112-Z				
	MS3-112H-Z				
16.	MS3-52-Z	Zacisk przewodu	044311-1009-0	szt.	1.0
	MS3-72-Z		094311-1009-0		
	MS3-92-Z				
	MS3-112-Z MS3-112H-Z				
17.		Korek	044311-1011-0	szt.	2.0
18.		Pierścień	044311-1200-0	szt.	1.0
19.		Pierścień	044311-1300-0	szt.	1.0
20.	MS3-52-Z	Uszczelka przewodu	1373-300-012.	szt.	1.0
	MS3-72-Z		1373-300-013.		
	MS3-92-Z				
	MS3-112-Z MS3-112H-Z				

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy posługiwać się numerem indeksu.

# KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYKAZ

Str.2

MS3-52-Z  
MS3-72-Z  
MS3-92-Z  
MS3-112-Z  
MS3-112-H

Nr	Wersja	Nazwa części	Indeks	J.m	Ilość
21.		Ośłona	044311-1013-0	szt.	1.0
22.		Ośłona przestrzeni smarowej	044311-1014-0	szt.	1.0
23.		Przekładka	044311-1015-0	szt.	1.0
24.		Korek	014313-1011-0	szt.	1.0
25.		Wpust	0743-110-060.	szt.	1.0
26.		Olej SAE 10W/30	0243-100-010.	l	2.8
27.		Łożysko	0631-100-087.	szt.	1.0
28.		Łożysko	0631-100-078.	szt.	1.0
29.		Pierścień osadczy	0639-503-005.	szt.	1.0
30.		Pierścień osadczy	0639-503-030.	szt.	1.0
31.		Pierścień osadczy	0639-504-037.	szt.	1.0
32.		Nakrętka M12	0639-331-051.	szt.	4.0
33.		Podkładka	0653-182-011.	szt.	3.0
34.		Podkładka koronowa	0653-182-015.	szt.	3.0
35.		Śruba M12x60	0653-311-108.	szt.	4.0
36.		Śruba M12x70	0653-311-112.	szt.	2.0
37.		Wkręt M5x10	0653-332-016.	szt.	1.0
38.		Śruba z gniazdem M6x45	0653-514-000.	szt.	3.0
39.		Uszczelnienie czołowe	0879-100-070.	szt.	1.0
40.		Uszczelnienie czołowe	0879-100-080.	szt.	1.0
41.		Czujnik wilgotnościowy	0879-100-330.	szt.	1.0
42.	MS3-52-Z MS3-72-Z MS3-92-Z MS3-112-Z MS3-112H-Z	Pakiet stojana	1111-326-070.	szt.	1.0
			1111-326-090.		
			1111-326-110.		
			1111-326-130.		
43.	MS3-52-Z MS3-72-Z MS3-92-Z MS3-112-Z MS3-112H-Z	Wirnik silnika	1111-326-071.	szt.	1.0
			1111-326-091.		
			1111-326-111.		
			1111-326-131.		
44.	MS3-52-Z MS3-72-Z MS3-92-Z MS3-112-Z MS3-112H-Z	Przewód elektryczny 9x1.5mm <sup>2</sup>	1121-200-006.	m.b.	10.0
		Przewód elektryczny 9x2.5mm <sup>2</sup>	1121-200-007.		
45.		Pierścień uszczelniający O	1373-100-017.	szt.	1.0
46.		Pierścień uszczelniający O	1373-100-030.	szt.	2.0
47.		Pierścień uszczelniający O	1373-100-220.	szt.	1.0
48.		Pierścień uszczelniający O	1373-100-227.	szt.	2.0
49.					
50.					
<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>					
51.					

-Z - wersja z zaczepem

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy posługiwać się numerem indeksu.

MS3-52-Z  
MS3-72-Z  
MS3-92-Z  
MS3-112-Z

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SCHEMAT

